

MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE

Lora

Designer: Alessandro Damin

Orologio

**ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA**

Questo manuale contiene importanti istruzioni per la sicurezza che devono essere seguite durante l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'oggetto.

**CONSERVARE QUESTO MANUALE**

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto e deve essere sempre a disposizione di chi lo utilizza. L'utilizzatore ha l'obbligo di leggerlo e di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate. Il produttore non risponde di danni a persone o cose, o subiti dall'oggetto stesso, nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni di seguito indicate. La proprietà intellettuale degli articoli di questo manuale è di Hiro srl. La presente documentazione e i suoi allegati non possono essere manomessi, modificati o riprodotti senza apposita autorizzazione del produttore.

**INTRODUZIONE**

Grazie per aver scelto un prodotto Hiro. Ricorda che eventuali piccole imperfezioni non sono da considerarsi difetti ma fattori di unicità dati da una produzione artigianale e/o semi-artigianale. Ogni prodotto di Hiro è figlio di una piccola serie produttiva.

Destinazione d'uso

I prodotti di Hiro sono da considerarsi oggetti di decoro. Questo non ne pregiudica in alcun modo l'utilizzo, tuttavia, ricorda che sono studiati esclusivamente per un uso domestico e non sono adatti per un utilizzo intensivo. Ogni altro utilizzo non è consigliato.

**ADERENZA A NORME SPECIFICHE**

Il prodotto non risponde a norme specifiche relative a resistenza al fuoco e/o altre norme che regolano l'uso in ambienti pubblici, scuole o altro.

**AZIONI NON CONSENTITE**

È vietato:

- Modificare e/o manomettere l'articolo
- Utilizzare l'articolo per funzioni differenti da quello per cui è stato progettato e fornito
- Utilizzare l'oggetto con funzioni di tipo strutturale (se applicabile)
- Utilizzare per la pulizia solventi o prodotti corrosivi che intacchino le parti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali

- Acciaio verniciato
- Meccanismo a batteria (multimateriale) conforme direttive CE e RoHS (made in Germany)



Dimensioni

- Larghezza e altezza: 26 cm
- Profondità: 3,5 cm

Peso: 0,7 Kg

Funzionamento: 1 pila stilo AA (non fornita)

Installazione

Inserire una batteria nuova 1,5V AA nel relativo vano rispettando la polarità indicata.



AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI

- Per un utilizzo corretto dell'articolo fare riferimento attentamente al seguente manuale.
- L'oggetto è pensato per l'uso domestico, in interni.
- Evitare il contatto dell'articolo con oggetti appuntiti o abrasivi. Non graffiare.
- Non utilizzare l'oggetto con elementi bagnati e/o porre a contatto diretto con acqua e/o altri liquidi.



MANUTENZIONE E PULIZIA

Per la pulizia utilizzare un panno morbido inumidito solo con acqua. Evitate di spargere liquidi su tutte le parti elettriche. Non usare diluenti e prodotti corrosivi, acidi, pagliette o spazzole d'acciaio. Asciugare con un panno in microfibra.



SMALTIMENTO

Per lo smaltimento del dispositivo, dei suoi accessori si fa riferimento alle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti.



CONDIZIONI DI GARANZIA E FORNITURA

L'acquirente che rivesta la qualifica di consumatore, potrà usufruire della garanzia legale di 2 anni, a partire dalla data di consegna, per eventuali difetti di conformità sui prodotti di Hiro. Tali difetti dovranno essere segnalati entro 2 mesi dalla loro scoperta. Ricorda che la garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso.



RIPARAZIONI

Nel caso in cui un prodotto presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Hiro valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Hiro, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Hiro se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia. Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Hiro conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione. Il produttore declina ogni responsabilità nel caso non vengano rispettate le indicazioni del presente manuale e le norme per una corretta installazione. È fatto divieto assoluto effettuare modifiche all'oggetto.



SCelta DELLA TIPOLOGIA DI FISSAGGIO

In funzione del materiale cui è composta la superficie di fissaggio è possibile adottare i seguenti tasselli:



- Calcestruzzo, mattone, mattone forato:
utilizzare tasselli tipo Fischer Ø6x30 mm
(in dotazione)



- Struttura portante in metallo:
adottare le viti autoforanti con testa svasata Ø4.8x32 mm
(non in dotazione)



- Struttura portante in legno:
adottare le viti autoforanti con testa svasata Ø5x65 mm
(non in dotazione)



- Cartongesso:
utilizzare tasselli con fissaggio ad ancora tipo Fischer Duotec
(non in dotazione).



PRIMA DI PROCEDERE CON IL MONTAGGIO

Verificare che la superficie di fissaggio sia adeguata e idonea a sostenere il peso dell'oggetto e a supportare il carico trasmesso dai tasselli. Procurarsi i tasselli idonei al tipo di supporto esistente. Nel caso di struttura non idonea non procedere al fissaggio. Maneggiare l'oggetto con cura, è consigliabile adoperare sempre i guanti.



INSTALLAZIONE

Maneggiare l'oggetto con cura, è consigliabile adoperare sempre i guanti. È consigliabile essere in 2 persone.

FASI DI MONTAGGIO

- I) Definire l'altezza a cui si vuole appendere l'oggetto, segnare con una matita o un pennarello il punto esatto.
- II) Fissare al muro il chiodo, vite o tassello adatto, a seconda della parete di supporto, avendo cura che lo stesso sporga dal muro circa 2-3 mm.
- III) Appendere l'orologio al tassello, facendo corrispondere adeguatamente gli incastri previsti.
- IV) Verificare il corretto e completo inserimento del supporto nell' apposito incastro previsto sull'orologio.

VUOI RESTITUIRE UN PRODOTTO?

Diritto di recesso - Hai diritto di recedere dall'acquisto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro 14 giorni a partire da quando entri in possesso dei beni. In questo caso, sarai rimborsato completamente anche delle spese di spedizione che hai sostenuto. Tuttavia, sei tenuto a restituire l'oggetto e le spese per la restituzione sono a tuo carico.

Garanzia - Come consumatore hai diritto a 2 anni di garanzia per i difetti sui prodotti acquistati.

CONTATTACI - Se vuoi esercitare il diritto di recesso o se pensi che il prodotto ricevuto abbia un difetto, ti preghiamo di contattarci al nostro servizio clienti all'indirizzo shop@hiro.design per ricevere tutta l'assistenza e le istruzioni di cui hai bisogno. Per tutte le condizioni e per scaricare l'apposito modulo, consulta le pagine "Spedizioni e Resi" e "Termini e condizioni" sul nostro sito web.

USER AND INSTALLATION MANUAL

Lora

Designer: Alessandro Damin

Clock**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

This manual contains important safety instructions that must be followed during installation, use and maintenance of the object.

**SAVE THIS MANUAL**

This manual is an integral part of the product and must always be available to the user. It is your responsibility to read and follow the instructions carefully. The manufacturer is not liable for damage to persons or property, or suffered by the object itself, in the event that the following conditions are not respected. The intellectual property of the articles in this manual is by Hiro srl. This documentation and its annexes can not be tampered with, modified or reproduced without the appropriate authorization of the manufacturer.

**INTRODUCTION**

Thank you for choosing a Hiro product. Remember that any small imperfections are not to be considered defects but uniqueness factors given by an artisanal and / or semi-artisanal production. Each product of Hiro is the son of a small production series.

Intended Use

Hiro products must be considered objects of decoration. This does not affect the use in any way, however, remember that they are designed exclusively for home use and are not suitable for intensive use.

Any other use is not recommended.

**ADHERENCE TO SPECIFIC STANDARDS**

The product does not comply with specific standards relating to fire resistance and/or other standards that regulate use in public environments, schools or otherwise.

**ACTIONS NOT ALLOWED**

It is forbidden:

- Modify and / or tamper with the article
- Use the article for different functions from the one for which it was designed and supplied);
- Use the object with structural functions (if applicable);
- Use solvents or corrosive products to clean the parts.



TECHNICAL FEATURES

Materials

- Painted steel
- Battery operated mechanism (multi-material) compliant with CE and RoHS directives (made in Germany)

Dimensions

- Width and height: 26 cm
- Depth max (B): 3,5 cm

Operation: 1 AA battery (not supplied)

Installation

Insert a new 1.5V AA battery in its compartment respecting the indicated polarity.



GENERAL SAFETY WARNINGS

- For correct use of the item, carefully refer to the following manual.
- The item is intended for domestic use, indoors.
- Avoid contact of the item with sharp or abrasive objects. Do not scratch.
- Do not use the item with wet elements and/or place in direct contact with water and/or other liquids.



MAINTENANCE AND CLEANING

For cleaning, use a soft cloth dampened with water only. Avoid spilling liquids on all electrical parts. Do not use thinners and corrosive products, acids, steel wool or brushes. Dry with a microfiber cloth.



DISPOSAL

For the disposal of the device and its accessories, refer to the applicable waste disposal regulations.



WARRANTY AND SUPPLY CONDITIONS

Consumers are entitled to a legal warranty of 2 years from the delivery date for any product defects of Hiro. These defects must be reported within 2 months of discovery. Please note that the warranty does not apply in cases of improper use, abuse, or modification of the product, and for failure to follow the instructions for use.



REPAIRS

If a product presents material or manufacturing defects during the warranty period, Hiro will assess with the customer whether the defect is covered by the warranty. At Hiro's sole discretion, the item may be replaced or repaired under warranty. Labor costs for repairing the product may be covered by Hiro if it is determined that the repair falls under the warranty. A repair or replacement does not renew or extend the warranty. The customer will be notified if, after examining and testing a returned product, Hiro concludes that the product is not defective. The product will be returned to the customer, and shipping costs for the return will be borne by the customer. The manufacturer declines any responsibility if the instructions in this manual and the standards for correct installation are not followed. Any modifications to the object are strictly prohibited.



CHOICE OF THE TYPE OF FIXING

Depending on the material the fixing surface is made of, the following anchors can be used:




- Concrete, brick, hollow brick:
use Fischer type anchors $\varnothing 6 \times 30$ mm
(supplied)



- Metal bearing structure:
use self-drilling screws with countersunk head $\varnothing 4.8 \times 32$ mm
(not supplied)



- Wooden load-bearing structure:
use self-drilling screws with countersunk head $\varnothing 5 \times 65$ mm
(not supplied)



- Plasterboard:
use Fischer Duotec type anchor fixing anchors
(not supplied).



BEFORE PROCEEDING WITH ASSEMBLY

Check that the fixing surface is adequate and suitable to support the weight of the object and to support the load transmitted by the anchors. Obtain the plugs suitable for the type of existing support. If the structure is unsuitable, do not proceed with fixing. Handle the object with care, it is advisable to always use gloves.



INSTALLATION

Handle the object with care, it is advisable to always use gloves. It is advisable to be 2 people.

ASSEMBLY PHASES

- I) Define the height at which you want to hang the object, mark the exact point with a pencil or marker.
- II) Fasten the suitable nail, screw or plug to the wall, depending on the support wall, making sure that it protrudes from the wall about 2-3 mm.
- III) Hang the clock on the dowel, adequately matching the planned joints.
- IV) Check the correct and complete insertion of the support in the appropriate joint provided on the clock.

DO YOU WANT TO RETURN A PRODUCT?

Right of withdrawal - You have the right to withdraw from the purchase, without any penalty and without specifying the reason, within 14 days from when you take possession of the goods. In this case, you will also be fully reimbursed for the shipping costs you have incurred. However, you are required to return the item and you will be responsible for the return costs.

Warranty - As a consumer you are entitled to a 2 year warranty for defects on the products purchased.

CONTACT US

If you want to exercise your right of withdrawal or if you think that the product received has a defect, please contact us at our customer service at shop@hiro.design to receive all the assistance and instructions you need. For all conditions and to download the appropriate form, consult the "Shipping and Returns" and "Terms and conditions" pages on our website.