

MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE

Stivetta

Designer: Jordi López Aguiló

Specchio contenitore**ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA**

Questo manuale contiene importanti istruzioni per la sicurezza che devono essere seguite durante l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'oggetto.

**CONSERVARE QUESTO MANUALE**

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto e deve essere sempre a disposizione di chi lo utilizza. L'utilizzatore ha l'obbligo di leggerlo e di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate. Il produttore non risponde di danni a persone o cose, o subito dall'oggetto stesso, nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni di seguito indicate. La proprietà intellettuale degli articoli di questo manuale è di Hiro srl. La presente documentazione e i suoi allegati non possono essere manomessi, modificati o riprodotti senza apposita autorizzazione del produttore.

**INTRODUZIONE**

Grazie per aver scelto un prodotto Hiro. Ricorda che eventuali piccole imperfezioni non sono da considerarsi difetti ma fattori di unicità dati da una produzione artigianale e/o semi-artigianale. Ogni prodotto di Hiro è figlio di una piccola serie produttiva.

Destinazione d'uso


I prodotti di Hiro sono studiati esclusivamente per un uso domestico e non sono adatti per un utilizzo intensivo. Ogni altro utilizzo non è consigliato. Seguire istruzioni di montaggio corrette, indicazioni di tasselli e carichi indicate.

**ADERENZA A NORME SPECIFICHE**

Il prodotto non risponde a norme specifiche relative a resistenza al fuoco e/o altre norme che regolano l'uso in ambienti pubblici, scuole o altro.

**AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI**

- Per un utilizzo corretto dell'articolo fare riferimento attentamente al seguente manuale.
- L'oggetto è pensato per l'uso domestico, in interni.
- Non eccedere il carico massimo consentito.
- Evitare il contatto dell'articolo con oggetti appuntiti o abrasivi. Non graffiare.
- **Seguire istruzioni di montaggio corrette, indicazioni di tasselli e di carichi indicate. Controllare che tutti i componenti siano ben fissati.**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali

- Acciaio zincato verniciato

Dimensioni

- Larghezza: 45 cm
- Altezza massima: 77 cm
- Profondità: 17 cm

Altezza utile mensola esterna 17,5 cm, spazio tra mensole interne 13 cm; superficie riflettente dello specchio 45x59 cm.

Peso: 18 Kg



Carico massimo consentito: 15 Kg (3 Kg per ripiano) uniformemente distribuiti.



AZIONI NON CONSENTITE

È vietato:

- Modificare e/o manomettere l'articolo;
- Utilizzare l'articolo per funzioni differenti da quello per cui è stato progettato e fornito;
- Eseguire eventuali operazioni di regolazione in assenza di carico;
- Utilizzare per la pulizia solventi o prodotti corrosivi che intacchino le parti;
- Non eccedere il carico massimo consentito.
- Evitare il contatto dell'articolo con oggetti appuntiti o abrasivi. Non graffiare.
- L'oggetto è pensato per essere utilizzato appeso. Assicurarsi che la parete sia piana e uniformemente livellata. Non smuovere, tirare o urtare l'oggetto quando è appeso.
- Fissare l'articolo su materiali strutturalmente non idonei (es: il fissaggio diretto al cartongesso senza che vi sia dietro una adeguata struttura portante in legno o metallo non è consentito)
- Utilizzare tasselli non adeguati che non rispettino le condizioni di utilizzo imposte dal produttore dei tasselli stessi.



MANUTENZIONE E PULIZIA

Per procedere alle operazioni di pulizia utilizzare un panno morbido inumidito con acqua. Non usare diluenti e prodotti corrosivi, acidi, pagliette o spazzole d'acciaio. Asciugare con un panno in microfibra.



SMALTIMENTO

Per lo smaltimento del dispositivo, dei suoi accessori si fa riferimento alle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti.



CONDIZIONI DI GARANZIA E FORNITURA

L'acquirente che rivesta la qualifica di consumatore, potrà usufruire della garanzia legale di 2 anni, a partire dalla data di consegna, per eventuali difetti di conformità sui prodotti di Hiro. Tali difetti dovranno essere segnalati entro 2 mesi dalla loro scoperta. Ricorda che la garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso.



RIPARAZIONI

Nel caso in cui un prodotto presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Hiro valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Hiro, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Hiro se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia. Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Hiro conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione. Il produttore declina ogni responsabilità nel caso non vengano rispettate le indicazioni del presente manuale e le norme per una corretta installazione. È fatto divieto assoluto effettuare modifiche all'oggetto.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E FISSAGGIO A PARETE




Per un utilizzo corretto dell'articolo fare riferimento attentamente a queste istruzioni.


ATTENZIONE: Verificare che la superficie di fissaggio sia adeguata e idonea a sostenere il peso dell'oggetto e a supportare il carico trasmesso dai tasselli. Procurarsi i tasselli idonei al tipo di supporto esistente. Nel caso di struttura non idonea non procedere al fissaggio. Maneggiare l'oggetto con cura, è consigliabile adoperare sempre i guanti. **È consigliabile essere in 2 persone.**

CONTENUTO SCATOLA


A mensole interne x3



B mensola esterna x1



C viti e tasselli x4



D viti TBEI M4x12 x3



SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI FISSAGGIO

In funzione del materiale cui è composta la superficie di fissaggio è possibile adottare i seguenti tasselli:




- Calcestruzzo, mattone, mattone forato:
utilizzare tasselli tipo Fischer Ø6x30 mm
(in dotazione)



- Struttura portante in metallo:
adottare le viti autoforanti con testa svasata Ø4.8x32 mm
(non in dotazione)




- Struttura portante in legno:
adottare le viti autoforanti con testa svasata Ø5x65 mm
(non in dotazione)




- Cartongesso:
utilizzare tasselli con fissaggio ad ancora tipo Fischer Duotec
(non in dotazione)

- 1** Scegli a che altezza fissare il prodotto tenendo conto dell'ingombro totale. In base alle tue preferenze, fai riferimento alla misura totale con mensola (77 cm) o senza mensola (59 cm). Una volta scelta l'altezza, segna sul muro i fori di fissaggio con una matita, rispettando accuratamente le distanze indicate nel disegno sottostante.




- 2** Con un trapano e una punta da muro da 6 mm, fora la parete in corrispondenza dei segni a matita. Inserisci i tasselli (C) all'interno dei fori.




- 3** Poggia lo specchio al muro allineando i fori della struttura a quelli praticati sulla parete, quindi fissalo utilizzando le viti (C) in dotazione.



ATTENZIONE! In questa fase è consigliato l'aiuto di un'altra persona. Maneggia l'oggetto con cura, è consigliabile adoperare sempre i guanti. **Non mollare la presa dello specchio prima di esserti assicurato del completo fissaggio a parete.** Il ribaltamento può causare lesioni gravi o mortali. Controlla che la struttura sia ben salda prima di inserire oggetti all'interno.



- 4** Inserisci le mensole interne (A) facendole scorrere fino a farle incastrare sui perni sporgenti ai lati.



- 5** **Opzionale:** Se desideri montare la mensola esterna inferiore (B), chiudi lo specchio e fissala alla base utilizzando le viti TBEI M4x12 (D) in dotazione. Controlla che la mensola sia fissata saldamente prima di poggiarvi sopra degli oggetti.



NON arrampicarsi

VOUOI RESTITUIRE UN PRODOTTO?

Diritto di recesso - Hai diritto di recedere dall'acquisto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro 14 giorni a partire da quando entri in possesso dei beni. In questo caso, sarai rimborsato completamente anche delle spese di spedizione che hai sostenuto. Tuttavia, sei tenuto a restituire l'oggetto e le spese per la restituzione sono a tuo carico.

Garanzia - Come consumatore hai diritto a 2 anni di garanzia per i difetti sui prodotti acquistati.

CONTATTACI - Se vuoi esercitare il diritto di recesso o se pensi che il prodotto ricevuto abbia un difetto, ti preghiamo di contattarci al nostro servizio clienti all'indirizzo shop@hiro.design per ricevere tutta l'assistenza e le istruzioni di cui hai bisogno. Per tutte le condizioni e per scaricare l'apposito modulo, consulta le pagine "Spedizioni e Resi" e "Termini e condizioni" sul nostro sito web.

USER AND INSTALLATION MANUAL

Stivetta

Designer: Jordi López Aguiló

Storage mirror**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

This manual contains important safety instructions that must be followed during installation, use and maintenance of the object.

**SAVE THIS MANUAL**

This manual is an integral part of the product and must always be available to the user. It is your responsibility to read and follow the instructions carefully. The manufacturer is not liable for damage to persons or property, or suffered by the object itself, in the event that the following conditions are not respected. The intellectual property of the articles in this manual is by Hiro srl. This documentation and its annexes can not be tampered with, modified or reproduced without the appropriate authorization of the manufacturer.

**INTRODUCTION**

Thank you for choosing a Hiro product. Remember that any small imperfections are not to be considered defects but uniqueness factors given by an artisanal and / or semi-artisanal production. Each product of Hiro is the son of a small production series.

Intended Use


Hiro products are designed exclusively for home use and are not suitable for intensive use. Any other use is not recommended.

**ADHERENCE TO SPECIFIC STANDARDS**

The product does not comply with specific standards relating to fire resistance and/or other standards that regulate use in public environments, schools or otherwise.

**GENERAL SAFETY WARNINGS**

- For proper use of the item, please refer carefully to the following manual.
- The item is designed for indoor domestic use.
- Do not exceed the maximum permitted load.
- Avoid contact of the item with sharp or abrasive objects. Do not scratch.
- **Follow the correct assembly instructions, as well as the indications for wall plugs and specified loads. Check that all components are securely fixed.**



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials

- Painted galvanized steel

Dimensions

- Width: 45 cm
- Maximum height: 77 cm
- Depth: 17 cm

Useful height of the external shelf 17.5 cm, space between internal shelves 13 cm; reflective surface of the mirror 45×59 cm.

Weight: 18 Kg



Maximum permitted load: 15 kg (3 kg per shelf) evenly distributed.



PROHIBITED ACTIONS

It is forbidden to:

- Modify and/or tamper with the item;
- Use the item for purposes other than those for which it was designed and supplied;
- Perform any adjustment operations without a load;
- Use solvents or corrosive products for cleaning that may damage the parts;
- Exceed the maximum permitted load;
- Allow the item to come into contact with sharp or abrasive objects. Do not scratch;
- The object is designed to be used hanging. Ensure the wall is flat and evenly leveled. Do not shake, pull, or bump the object when it is hung;
- Mount the item on structurally unsuitable materials (e.g., direct mounting to plasterboard without an adequate wooden or metal supporting structure behind it is not permitted);
- Use unsuitable wall plugs that do not comply with the conditions of use imposed by the plug manufacturer.



MAINTENANCE AND CLEANING

To carry out the cleaning operations, use a soft cloth moistened with water. Do not use thinners and corrosive products, acids, steel wool or brushes. Dry with a microfiber cloth.



DISPOSAL

For the disposal of the device and its accessories, please refer to the regulations in force regarding waste disposal.



WARRANTY AND SUPPLY CONDITIONS

The buyer who qualifies as a consumer will be able to take advantage of the 2-year legal guarantee, starting from the delivery date, for any lack of conformity on Hiro products. Such defects must be reported within 2 months of their discovery. Remember that the warranty is not valid in case of improper use, abuse or modification of the product and for failure to follow the instructions for use.



REPAIRS

In the event that a product exhibits defects in material or workmanship during the warranty period, Hiro will evaluate with the customer whether the product defect is covered by the warranty. Hiro, at its sole discretion, may replace or repair the item under warranty. Labor costs related to product repair may be paid by Hiro if the repair is determined to be within the scope of the warranty. A repair or replacement does not renew or extend the warranty. The customer will be notified if, after examining and testing a returned product, Hiro concludes that the product is not defective. The product will be returned to the customer and he will be responsible for the shipping costs due to the return. The manufacturer declines all responsibility if the instructions in this manual and the rules for correct installation are not respected. It is absolutely forbidden to make changes to the object.

ASSEMBLY AND WALL MOUNTING INSTRUCTIONS




For proper use of the item, carefully refer to these instructions.


WARNING: Check that the mounting surface is adequate and suitable to support the weight of the object and the load transmitted by the wall plugs. Obtain wall plugs suitable for the existing type of support. Do not proceed with the fixing if the structure is unsuitable. Handle the object with care; it is advisable to always wear gloves. **It is advisable to have 2 people.**

BOX CONTENTS


A internal shelves x3



B external shelf x1



C screws and wall plugs x4



D TBEI M4x12 screws x3



CHOOSING THE TYPE OF FIXING

Depending on the material of the mounting surface, the following wall plugs can be used:




Concrete, brick, hollow brick:
use Fischer-type Ø6x30 mm wall plugs
(provided)



- **Metal supporting structure:**
use self-drilling countersunk screws Ø4.8x32 mm
(not provided)




- **Wooden supporting structure:**
use self-drilling countersunk screws Ø5x65 mm
(not provided)





- **Plasterboard:**
use toggle/anchor fixing wall plugs such as Fischer Duotec
(not provided)

- 1** Choose at what height to fix the product, taking into account the overall dimensions. Depending on your preferences, refer to the total measurement with the shelf (77 cm) or without the shelf (59 cm). Once the height is chosen, mark the mounting holes on the wall with a pencil, carefully observing the distances indicated in the drawing below.




- 2** Using a drill and a 6 mm masonry bit, drill holes in the wall at the pencil marks. Insert the provided wall plugs (C) into the holes.




- 3** Place the mirror against the wall, aligning the holes on the structure with the drilled holes on the wall, then secure it using the provided screws (C).



WARNING! At this stage, **the help of another person is recommended.** Handle the object with care; it is advisable to always wear gloves. **Do not let go of the mirror until you are sure it is completely secured to the wall.** Tipping over can cause serious or fatal injuries. Check that the structure is completely stable before placing objects inside



- 4** Insert the internal shelves (A) by sliding them until they slot onto the protruding pins on the sides.



- 5** *Optional:* If you wish to mount the lower external shelf (B), close the mirror and secure it to the base using the provided TBEI M4x12 screws (D). Check that the shelf is firmly secured before placing objects on it.



DO NOT climb

DO YOU WANT TO RETURN A PRODUCT?

Right of withdrawal - You have the right to withdraw from the purchase, without any penalty and without specifying the reason, within 14 days from when you take possession of the goods. In this case, you will also be fully reimbursed for the shipping costs you have incurred. However, you are required to return the item and you will be responsible for the return costs.

Warranty - As a consumer you are entitled to a 2 year warranty for defects on the products purchased.

CONTACT US

If you want to exercise your right of withdrawal or if you think that the product received has a defect, please contact us at our customer service at shop@hiro.design to receive all the assistance and instructions you need. For all conditions and to download the appropriate form, consult the "Shipping and Returns" and "Terms and conditions" pages on our website.

GEBRAUCHS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Stivetta

Designer: Jordi López Aguiló

Spiegelschrank

**WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise, die bei der Installation, Verwendung und Wartung des Produkts beachtet werden müssen.

**DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN**

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produkts und muss dem Benutzer jederzeit zur Verfügung stehen. Der Benutzer ist verpflichtet, sie zu lesen und die darin enthaltenen Hinweise sorgfältig zu befolgen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Personen oder Sachen oder für Schäden am Produkt selbst, die durch Nichtbeachtung der nachstehenden Bedingungen entstehen. Das geistige Eigentum an den Inhalten dieser Anleitung liegt bei Hiro srl. Diese Dokumentation und ihre Anhänge dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers weder verändert, noch bearbeitet oder vervielfältigt werden.

**EINLEITUNG**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Hiro entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass eventuelle kleine Unvollkommenheiten nicht als Mängel zu betrachten sind, sondern als Ausdruck der Einzigartigkeit einer handwerklichen und/oder halbhandwerklichen Fertigung. Jedes Produkt von Hiro entstammt einer Kleinserie.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Produkte von Hiro sind ausschließlich für den häuslichen Gebrauch konzipiert und nicht für eine intensive Nutzung geeignet. Jede andere Verwendung wird nicht empfohlen. Die korrekten Montageanweisungen sowie die Angaben zu Dübeln und zulässigen Belastungen sind unbedingt zu beachten..

**EINHALTUNG SPECIFISCHER NORMEN**

Das Produkt entspricht keinen spezifischen Normen hinsichtlich Brandschutz und/oder anderen Vorschriften, die die Verwendung in öffentlichen Einrichtungen, Schulen oder ähnlichen Umgebungen regeln.

**ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE**

- Für eine korrekte Verwendung des Artikels lesen Sie bitte die folgende Anleitung sorgfältig durch.
- Der Artikel ist für den häuslichen Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Belastung.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Artikels mit spitzen oder scheuernden Gegenständen. Nicht zerkratzen.
- Befolgen Sie die korrekten Montageanweisungen, die Angaben zu den Dübeln und die angegebenen Lasten. Prüfen Sie, ob alle Komponenten fest fixiert sind.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Materialien

- Lackierter verzinkter Stahl

Abmessungen

- Breite: 45 cm
- Maximale Höhe: 77 cm
- Tiefe: 17 cm

Nutzhöhe des Außenregals 17,5 cm,
Abstand zwischen den Innenregalen
13 cm; Spiegelfläche 45×59 cm.

Gewicht: 18 Kg



Maximal zulässige Belastung: 15 kg
(3 kg pro Regalboden) gleichmäßig
verteilt.



UNZULÄSSIGE HANDLUNGEN

Es ist verboten:

- Den Artikel zu verändern und/oder zu manipulieren;
- Den Artikel für andere als die vorgesehenen und gelieferten Zwecke zu verwenden;
- Etwaige Einstellarbeiten ohne Belastung durchzuführen;
- Lösungsmittel oder ätzende Produkte zur Reinigung zu verwenden, die die Teile angreifen;
- Die maximal zulässige Belastung zu überschreiten;
- Den Artikel mit spitzen oder scheuernden Gegenständen in Kontakt zu bringen. Nicht zerkratzen;
- Das Objekt ist dafür vorgesehen, hängend verwendet zu werden. Stellen Sie sicher, dass die Wand flach und gleichmäßig eben ist. Das Objekt nicht rütteln, ziehen oder anstoßen, wenn es aufgehängt ist;
- Den Artikel an strukturell ungeeigneten Materialien zu befestigen (z. B. ist die direkte Befestigung an Gipskartonplatten ohne eine angemessene Holz- oder Metallträgerstruktur dahinter nicht zulässig);
- Ungeeignete Dübel zu verwenden, die nicht den Nutzungsbedingungen des Dübelherstellers entsprechen.



WARTUNG UND REINIGUNG

Für die Reinigung ein weiches, mit Wasser angefeuchtetes Tuch verwenden. Keine Verdüner oder korrosiven Produkte, Säuren, Scheuerschwämme oder Stahlbürsten verwenden. Mit einem Mikrofaser Tuch trocknen.



ENTSORGUNG

Für die Entsorgung des Produkts und seines Zubehörs sind die jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung zu beachten.



GARANTIE- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Der Käufer, der als Verbraucher gilt, hat Anspruch auf die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren ab dem Lieferdatum für etwaige Konformitätsmängel der Produkte von Hiro. Solche Mängel sind innerhalb von 2 Monaten nach ihrer Entdeckung zu melden. Die Garantie ist nicht gültig bei unsachgemäßer Verwendung, Missbrauch oder Veränderung des Produkts sowie bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung.



REPARATUREN

Sollte ein Produkt während der Garantiezeit Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, prüft Hiro gemeinsam mit dem Kunden, ob der Mangel unter die Garantie fällt. Hiro kann nach eigenem Ermessen den Artikel im Rahmen der Garantie reparieren oder ersetzen. Die Arbeitskosten für die Reparatur können von Hiro übernommen werden, sofern festgestellt wird, dass die Reparatur unter die Garantie fällt. Eine Reparatur oder ein Austausch führt weder zu einer Verlängerung noch zu einer Erneuerung der Garantiezeit. Der Kunde wird informiert, wenn Hiro nach Prüfung eines zurückgesandten Produkts feststellt, dass kein Mangel vorliegt. In diesem Fall wird das Produkt an den Kunden zurückgesandt, und die Rücksendekosten gehen zu seinen Lasten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, wenn die in dieser Anleitung enthaltenen Hinweise sowie die Vorschriften für eine ordnungsgemäße Installation nicht beachtet werden. Jegliche Veränderung des Produkts ist ausdrücklich untersagt.

MONTAGE- UND WANDBEFESTIGUNGSANLEITUNG




Für eine korrekte Verwendung des Artikels lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch.


ACHTUNG: Überprüfen Sie, ob die Befestigungsfläche angemessen und geeignet ist, das Gewicht des Objekts und die von den Dübeln übertragene Last zu tragen. Beschaffen Sie sich Dübel, die für die vorhandene Art der Halterung geeignet sind. Fahren Sie bei einer ungeeigneten Struktur nicht mit der Befestigung fort. Behandeln Sie das Objekt mit Vorsicht; es wird empfohlen, stets Handschuhe zu tragen. Es wird empfohlen, die Montage zu zweit durchzuführen.

VERPACKUNGSGEHALT


A Innenregale x3



B Außenregal x1



C Schrauben und Dübel x4



D TBEI M4x12-Schrauben x3



WAHL DER BEFESTIGUNGSART

Je nach Material der Befestigungsfläche können folgende Dübel verwendet werden:




- **Beton, Ziegel, Lochziegel:**
Verwenden Sie Fischer-Dübel Ø6x30 mm
(im Lieferumfang enthalten)



- **Metalltragkonstruktion:**
Verwenden Sie selbstbohrende Senkkopfschrauben Ø4,8x32 mm
(nicht im Lieferumfang enthalten)




- **Holztragkonstruktion:**
Verwenden Sie selbstbohrende Senkkopfschrauben Ø5x65 mm
(nicht im Lieferumfang enthalten)





- **Gipskarton:**
Verwenden Sie Hohlraumdübel wie Fischer Duotec
(nicht im Lieferumfang enthalten)

- 1** Wählen Sie die Höhe, in der das Produkt befestigt werden soll, und berücksichtigen Sie dabei den Gesamtplatzbedarf. Richten Sie sich je nach Ihren Vorlieben nach dem Gesamtmaß mit Regal (77 cm) oder ohne Regal (59 cm). Wenn Sie die Höhe gewählt haben, markieren Sie die Befestigungslöcher mit einem Bleistift an der Wand und beachten Sie dabei genau die in der Zeichnung unten angegebenen Abstände.




- 2** Bohren Sie mit einem Bohrer und einem 6-mm-Steinbohrer an den Bleistiftmarkierungen Löcher in die Wand. Stecken Sie die Dübel (C) in die Löcher.




- 3** Setzen Sie den Spiegel an die Wand an, sodass die Löcher der Struktur mit den gebohrten Löchern in der Wand übereinstimmen, und befestigen Sie ihn dann mit den mitgelieferten Schrauben (C).



ACHTUNG! In dieser Phase wird die Hilfe einer zweiten Person empfohlen. Behandeln Sie das Objekt mit Vorsicht; es wird empfohlen, immer Handschuhe zu tragen. Lassen Sie den Spiegel nicht los, bevor Sie sicher sind, dass er vollständig an der Wand befestigt ist. Ein Umkippen kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Prüfen Sie, ob die Struktur fest sitzt, bevor Sie Gegenstände hineinstellen.



- 4** Setzen Sie die Einlegeböden (A) ein, indem Sie sie einschieben, bis sie in die seitlich überstehenden Stifte einrasten.



- 5** **Optional:** Wenn Sie das untere Außenregal (B) montieren möchten, schließen Sie den Spiegel und befestigen Sie es mit den mitgelieferten TBEI M4x12-Schrauben (D) an der Basis. Prüfen Sie, ob das Regal fest sitzt, bevor Sie Gegenstände darauf abstellen.



NICHT darauf klettern

MÖCHTEN SIE EIN PRODUKT ZURÜCKGEBEN?

Widerrufsrecht – Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ab dem Zeitpunkt, an dem Sie die Ware in Besitz nehmen, ohne Angabe von Gründen und ohne Vertragsstrafe vom Kauf zurückzutreten. In diesem Fall werden Ihnen auch die entstandenen Versandkosten vollständig erstattet. Sie sind jedoch verpflichtet, den Artikel zurückzusenden; die Kosten der Rücksendung gehen zu Ihren Lasten.

Garantie – Als Verbraucher haben Sie Anspruch auf eine 2-jährige Gewährleistung für Mängel an den erworbenen Produkten.

KONTAKTIEREN SIE UNS – Wenn Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben möchten oder der Ansicht sind, dass das erhaltene Produkt einen Mangel aufweist, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter der E-Mail-Adresse shop@hiro.design, um die erforderliche Unterstützung und alle notwendigen Anweisungen zu erhalten. Für sämtliche Bedingungen sowie zum Herunterladen des entsprechenden Formulars besuchen Sie bitte die Seiten „Versand und Rücksendungen“ sowie „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ auf unserer Website.